

Monteringsanvisning/FDV

Art.3911, 3912, 3916 og 3917



Materialer: HDPE-plater, brannlakkert aluminium, pulverlakkert stål

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

<p>Arealbehov: Art. 3911/3916: 4,6 m x 4 m Art. 3912/3917: 4 m x 4 m</p>	<p>Montering: støpes</p>
<p>Underlag: -</p>	<p>Fallhøyde: -</p>
<p>Mål L/B: Art. 3911/3916: 1,6m x 1 m Art. 3912/3917: 1m x 1 m</p>	

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. Sett huset på ønsket område, merk av og grav hull.
2. Støp fast huset, bruk ca. 80 liter på hvert punkt.
La betongen herde i 3-5 dager.
3. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
4. Ettettrekk alle skruer og bolter.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Kontroller at alle bolter er faste. Det skal IKKE være bevegelse i huset.
2. Kontroller jordfester.
3. Sjekk om det har oppstått skader.
4. Pass på at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fritt for andre apparater, stein m.m.
5. Rengjøres med såpe og vann.