

Monteringsanvisning/FDV

Art.4015 , 4016 og 4105



Biopumpe

Gasspumpe

Ladestasjon

Materialer:

HDPE-plastplater, brannlakkert aluminium, polstret wire.

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

<p>Arealbehov:</p> <p>Art. 4015: 3,6 m x 3,3 m</p> <p>Art. 4106: 3,6 m x 3,3 m</p> <p>Art. 4106: 3,3 m x 3,12 m</p>	<p>Montering: støpes</p>
<p>Underlag: -</p>	<p>Anbefalt alder: fra 2 år</p>
<p>Mål L/B:</p> <p>Art. 4015: 0,6 m x 0,3 m</p> <p>Art. 4106: 0,6 m x 0,3 m</p> <p>Art. 4105: 0,3 m x 0,12 m</p>	<p>Fallhøyde: -</p>

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og



sikkerhetssone der apparatet skal monteres.

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. Plasser produktet der hvor dere ønsker at det skal stå. Husk minimum 1,5 meters avstand til andre apparater o.l.
2. Merk av for hull i bakken.
3. Grav hull. Sokkelplate skal være jevnt med ferdig terreng.
4. Sett produktet i utgravet huller (Armeringsjern settes i hull nedre kant av hvert bein) og juster for høyde og loddes av.
5. Støp fast og la dette herde noen dager før bruk.

Vedlikehold:

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk at fjær ikke har slitasje og er festet rett.
4. Sjekk bolter og skruer.
5. Vaskes med såpe og vann.