

Monteringsanvisning/FDV

Art.no: 2060 Roterende balansestokk



Materialer: impregnert rundstokk, galvanisert stål

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

Arealbehov: 3,5 m x 2,0 m	Montering: støpes
Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 3 år
Mål L/B: 6,5 m x 3,2 m	Fallhøyde: 0,3 m

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallssone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkeseddel.

Montering:

Det graves 2 stk hull for jordfester, avstand ca 3,6 meter. Hvert hull skal være 50 cm dypt med plass til 2 sekker (40 kg sekker) mørtel.

Plasser balansestokk med fester i hullene, høyde over ferdig bakkenivå skal være 25 cm til senter av stokk.

Kontroll: Sjekk at det ikke er slark i lagrene eller klemfare.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk at fjær ikke har slitasje og er festet rett.
4. Sjekk bolter og skruer.
5. Vaskes med såpe og vann.