

## Monteringsanvisning Art 2610, Kombinasjonsapparat Heimdall



**Produsent:** Norsk Lek og Park AS  
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland  
Tlf: 53 74 35 51  
[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

**Materialer:**  
Brannlakkert aluminium, HDPE-plastplater, HPL gulvplater, sklie i helstøpt plast, pulverlakkert stål.

Fallhøyde	Montering	Underlag
1,5 meter	Støpes	Gummidekke, Fallmatter, Støtsand
Areabehov	Mål L x B	Fallsone kvadratmeter
8,65 x 4,60 m	5,15 x 1,60 m	39,80 kvm.

### Sjekk før montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at fallunderlag for apparatets fallsone vil komme i rett høyde etter montering.

### Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.



2. Reis plattformen opp i stående posisjon.
3. Monter kassetten (veggen).

**VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettetrekk alle skruer.**



4. Skru sammen taket, og monter dette på stolpene.



5. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm. dype.
6. Sett armeringsjern i beina og plasser plattformen i hullet. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
7. Monter så på klatrestativet. Sørg for at det er i lodd og i vater.
8. Grav hull for stige, sklie og brannmannstang.
9. Monter jordfester på sklie.
10. Fest stige, sklie og brannmannstang på plattformen.
11. Stram til alle bolter og skruer.
12. Støp fast alle bein og jordfester. Bruk minimum 3 sekker med ferdigmørtel på hvert bein og 2 sekker på hvert jordfeste.
13. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt stolpene og jordfestene. La betongen herde i 3-5 dager.
14. Etter endt herdetid, sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
15. Ettetrekk alle skruer og bolter.

### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyest tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

### Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker og slitasje.
3. Rengjøres med såpe og vann.

