



Gravekart Art: 2806 Tjalve

- Merk av for stolper og jordfester.
- Hullene skal være ca: Ø50 cm brede og 50 cm fra toppen av fallunderlaget.
- Sett apparatet på plass i hull, kontrollere at apparatet er i vater og i rett høyde.
- Husk armeringsjernene på tvers nede på hvert firkantør.
- Støp fast, bruk ca. 80 kg betong pr feste.
- Fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt rundt apparatet.
- La apparatet stå urørt 3 – 5 dager før det brukes.
- Ettetrekk alle bolter.