

## Monteringsanvisning for Sjørøverskute Art. 4150 og Art. 4151 – med sklie



### Materialer:

Brennlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplate, Polstret kjetting, sklie i helstøpt plast

Produsent: Norsk Lek og Park AS, Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland  
Tlf: 53 74 35 51 [www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

	<b>Art. 4150</b>	<b>Art. 4151 (m/ sklie)</b>
<b>Mål:</b>	4,20m. x 1,10 m.	4,20m. x 3,70 m.
<b>Arealbehov:</b>	6,70m. x 4,10 m.	6,70m. x 7,70 m.
<b>Underlag:</b>	Gummidekke, fallmatter, støtsand	
<b>Montering:</b>	Støpes	
<b>Fallhøyde:</b>	1,5 meter	

### Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkesedel.

## Montering:

1. Sjørøverskuta leveres hel, med løs mast og evt. sklie (Art. 4151).
2. Skuten må monteres på fast grunn (eks. komprimert veigrus e.l.)
3. Mål opp og grav hull til fundamentene. Sett skuta på plass.
4. Skru av et av sidepanelene, grav hull for masten og sett den på plass. Masten har et klistremerke skal være jevnt med skutedekket.
5. Støp fast masten og pakk jord/masse rundt. Sett sidepanelet på plass igjen.
6. Støp fast jordspydet til klatreveggen på baksiden.
7. Monter sklien på skuta og støp fast jordspydene (for Art. 4151).
8. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-5 dager.
9. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i Sikkerhetssonen til apparatet.
10. Ettetrekk alle skruer og bolter. Fest kjettingen til masten og festepunktene på "kahytten" og fremre stolpe.

### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

### Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på sklie og polstret kjetting.
3. Rengjøres med såpe og vann.